

## Инструкция для инкубатора Мини – 4

### Комплектация:

- Защитная упаковка
- Инкубатор
- Шнур питания
- Инструкция

### Проверка перед первым включением:

- Соедините шнур питания к инкубатору и подсоедините его в сеть
- Откройте крышку инкубатора и наполните емкости для воды

### Начало эксплуатации:

- Проверьте ваше устройство перед первым включением
- Установите панели и лотки для яиц
- Установите температуру
- Можно приступать к использованию вашего инкубатора

### Установка температуры:

- Нажмите однократно на кнопку – SET
- Далее при помощи кнопок + и – выберете нужную температуру
- Заводская настройка температуры выставлена на 38 С
- Для выхода из режима настроек необходимо нажать повторно кнопку SET

### Использование инкубатора:

- Проверьте перед первоначальным использованием работу всех функций
- Наполните ванночку для воды основываясь на локальном уровне влажности
- Закройте крышку и включите питание инкубатора
- Следите за уровнем влажности во время использования и подливайте воду по мере необходимости (как правило раз в 2 дня)
- Не забывайте, что на последней стадии рекомендуется достигнуть максимальную влажность для облегчения вылупа и обмягчения скорлупы. Для этого необходимо заполнить водой ванночки.
- Переворот яиц необходимо осуществлять вручную на протяжении всего периода инкубации.
- Ближе к вылупу температуру необходимо снижать во избежание перегрева яиц.