

Технические особенности:

- До 20 циклов включения\выключения в сутки, или до 140 в неделю
- Программирование 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с точностью до одной секунды
- Переключение на летнее\зимнее время
- Легкие настройки программирования
- Перезаряжаемый Ni-MH аккумулятор

Управление таймером:

- LCD дисплей
- кнопка WEEK - устанавливает день недели
- кнопка HOUR - устанавливает часы
- кнопка CLOCK - установка реального времени
- кнопка PROG - устанавливает время включения или выключения
- кнопка MANUAL - выбор режима работы в любое время (on, auto on, off, auto off)
- кнопка RESET - сбрасывает все ранее установленные настройки
- кнопка MINUTE - установка минут
- кнопка RST\RCL - очистить программные настройки

LCD дисплей:

на дисплее отображается некоторая информация:

- 1) Текущее время
- 2) День недели
- 3) Режим работы (On, Auto on, off, Auto off)
- 4)летнее\зимнее время

Установка текущего времени:

- 1) Нажмите CLOCK и WEEK одновременно для установки дня
- 2) Нажмите CLOCK и HOUR одновременно для установки часов

3)Нажмите CLOCK и Minute одновременно для установки минут

4)Нажмите и удерживайте кнопку CLOCK в течении 3 сек для установки летнего времени. В режиме летнего времени добавляется 1час к порядковому исчислению времени.

Перед использованием устройства - поставьте его на зарядку на время, не менее 10 минут.

Программирование:

1) Нажмите PROG и на дисплее появится надпись режима ON 1

2)Нажмите WEEK, HOUR, MINUTE соответственно что бы установить дни, часы и минуты.

Каждый раз нажимая WEEK можно переключаться между следующими режимами работы таймера:

-каждый отдельный день

-все 7 дней в неделю

-работа только днем

-только выходные

-с понедельника по субботу

-пнд,срд, птн

-втр,чтв,сбт,

-пнд,вт,срд,

-чтв,птн,сбт,

3) Как только время включения выставлено, нажмите PROG еще раз для установки времени выключения OFF1

4)Если вы желаете сбросить все настройки - нажмите RST\RCL

5) Для продолжения настроек On2\Off2... on20\off20 - повторить пункты 1-3

Если не производить нажатий в течении 20сек - устройство вернется к отображению времени автоматически, выйдя из режима настроек.

Нажмите MANUAL для установки желаемого режима работы таймера. (OFF, AUTO OFF, ON, AUTO ON)

AUTO ON\AUTO OFF - таймер будет работать в соответствии с выставленными значениями настроек на включение или выключение соответственно.

ON - Принудительно включить и оставить во включенном положении таймер,

OFF - Принудительно выключить таймер